


Lizenz neu holen




Lizenzinfos öffnen

Über den RED CAD-Button die Lizenzinfos öffnen.



Einzelplatz- oder Netzwerkversion (bei Netzwerkversion zusätzlich „neue Serverlizenz“ anklicken) auswählen und auf „Senden“ klicken.



Eventuell muss das Programm nochmals geschlossen und neu geöffnet werden um die Änderungen in der bestehenden Lizenz zu bestätigen.